

[рогожка]
TESLA

— ИННОВАЦИИ

- Лёгкая чистка и уход
- Антибактериальное покрытие
- Мягкость в прикосновениях

— ХАРАКТЕРИСТИКИ

100%
полиэстер

142 см
ширина ткани

399 г/м²
плотность ткани
или вес 1 м²

>71 000 циклов
устойчивость
к истиранию

Совмещение перекрученных нитей со шлифованными в подчеркнутой рогожистой текстуре дает интересную игру фактур, усиливая fashion эффект элегантным лоском под мерсеризованный хлопок. Используемый комплекс технологий Easy clean подчеркивает современный статус коллекции и дает возможность #Легкоибыстро убирать все возможные загрязнения.



ДРУЖЕЛЮБНА
К ПИТОМЦАМ



БЕЗОПАСНА
ДЛЯ ДЕТЕЙ



УНИВЕРСАЛЬНАЯ
ЗАЩИТА



ДОЛГОВЕЧНОСТЬ,
ИЗНОССТОЙКОСТЬ



ЭКОЛОГИЧНОСТЬ,
ГИПОАЛЛЕРГЕННОСТЬ



www.chistetika.ru

— УХОД ЗА ТКАНЬЮ



■ ЖИДКИЕ ЗАГРЯЗНЕНИЯ

[ЧАЙ, ГАЗИРОВАННЫЕ И АЛКОГОЛЬНЫЕ НАПИТКИ, СОКИ, КОФЕ И Т.Д.]

Жидкость необходимо немедленно промокнуть хлопковой тканью или бумажным полотенцем. Пятна данного типа убираются без усилий, постарайтесь максимально осушить место намокания. Намочите чистую хлопковую ткань или микрофибру в воде или лёгком мыльном растворе. Лёгкими круговыми разглаживающими движениями от края пятна к его центру, протрите поверхность, стараясь не растирать следы загрязнения по поверхности ткани. Чистить обязательно от края к центру, чтобы избежать проникновения грязи в структуру ткани и как следствие, расширения площади пятна. В конце чистки промокните пятно сухой тканью и дайте высохнуть.

■ ЗАГРЯЗНЕНИЯ ВЯЗКИМИ ЖИДКОСТЯМИ

[КЕТЧУП, ГОРЧИЦА, МАЙОНЕЗ, ЙОГУРТ И Т.Д.]

Загрязнения убираются с поверхности ложкой максимально мягко, без нажима. Намочите чистую хлопковую ткань или микрофибру в воде или лёгком мыльном растворе. Лёгкими круговыми разглаживающими движениями от края пятна к его центру, протрите поверхность, стараясь не растирать следы загрязнения по поверхности ткани. Чистить обязательно от края к центру, чтобы избежать проникновения грязи в структуру ткани и как следствие, расширения площади пятна. В конце чистки промокните пятно сухой тканью и дайте высохнуть.

■ ЧЕРНИЛЬНЫЕ ПЯТНА

[ШАРИКОВАЯ РУЧКА, ФЛОМАСТЕР, КАРАНДАШ]

Намочите чистую хлопковую ткань или микрофибру в воде или лёгком мыльном растворе. Лёгкими круговыми разглаживающими движениями от края пятна к его центру, протрите поверхность, стараясь не растирать следы загрязнения по поверхности ткани. Чистить обязательно от края к центру, чтобы избежать проникновения грязи в структуру ткани и как следствие, расширения площади пятна. В конце чистки промокните пятно сухой тканью и дайте высохнуть.

■ ПЯТНА ОТ КОСМЕТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ

[ГУБНОЙ ПОМАДЫ, БЛЕСКА ДЛЯ ГУБ, КОСМЕТИЧЕСКОГО КАРАНДАША И Т.Д.]

Необходимо промокнуть пятно бумажным полотенцем для того, чтобы удалить излишки загрязнения. Намочите чистую хлопковую ткань или микрофибру в воде или лёгком мыльном растворе. Лёгкими круговыми разглаживающими движениями от края пятна к его центру, протрите поверхность, стараясь не растирать следы загрязнения по поверхности ткани. Чистить обязательно от края к центру, чтобы избежать проникновения грязи в структуру ткани и как следствие, расширения площади пятна. В конце чистки промокните пятно сухой тканью и дайте высохнуть.

■ СУХИЕ ПЯТНА

[ПЕПЕЛ ОТ СИГАРЕТ, ПЫЛЬ, ПУДРА, МУКА]

Аккуратно пропылесосить загрязнение и протереть его сухой тканью. Не использовать воду для таких пятен. Система чистки ткани работает только на сухой ткани. С мокрой ткани загрязнения удалятся не будут.



чистка мылом
и х/б тканью



профессиональная
химчистка



не использовать
отбеливатель



не использовать
абразивные средства



нельзя
гладить



беречь от
прямых лучей



не ближе 40-60 см
от источников тепла

— ВНИМАНИЕ!

В случае если Вы не удаляете пятна сразу (в течение 10 минут с момента их образования), это сильно затруднит последующую чистку. Ткань, которой производится чистка, должна быть не загрязнённой и её следует менять после каждой манипуляции.

Tesla 01

Tesla 02

Tesla 03

Tesla 04

Tesla 05

Tesla 06

Tesla 07

Tesla 08

Tesla 09

Tesla 10

Tesla 11

Tesla 12

Tesla 13

Tesla 14