

[рогожка]

ELISE

— ИННОВАЦИИ

- Лёгкая чистка
- Антибактериальная защита
- Влагоотталкивающие свойства
- Не впитывает запахи
- Состав покрытия не смывается

— ХАРАКТЕРИСТИКИ

100%
полиэстер

141 ± 1 см
ширина ткани

440 г/м²
плотность ткани
или вес 1 м²

>72 000 циклов
устойчивость
к истиранию

ELISE - фактурное решение. Объемные крученые нити в тонких нюансных цветовых переходах, отсутствие контраста в зигзаге усиливают фактурность переплетений, сглаживая паттерн и обеспечивая легкость в раскрое. Лаконичность, долговечность и простота в уходе. Все это не просто декорирует пространство, но и преображает помещение – от апартаментов и загородных домов до масштабных коммерческих проектов.



www.chistetika.ru



дружелюбна
к питомцам



безопасна
для детей



универсальная
защита



долговечность,
износстойкость



экологичность,
гипоаллергенность

 CRYPTON

— УХОД ЗА ТКАНЬЮ



■ ЖИДКИЕ ЗАГРЯЗНЕНИЯ

[ЧАЙ, АЛКОГОЛЬНЫЕ НАПИТКИ, СОКИ, КОФЕ И ТД.]

Жидкость промокните бумажной салфеткой, максимально осушив ткань. Смочите чистую микрофиброй в воде или в лёгком мыльном растворе, круговыми разглаживающими движениями от края пятна к его центру, протрите поверхность ткани. Микрофибра, которой проводится чистка, должна быть чистой. В конце чистки промокните пятно сухой тканью или салфеткой.

■ ЖИРНЫЕ ЗАГРЯЗНЕНИЯ

[ГОРЧИЦА, МАЙОНЕЗ, КЕТЧУП, МОРОЖЕНОЕ, СЛИВОЧНОЕ МАСЛО, СУП, ШОКОЛАД]

Уберите загрязнения с поверхности ложкой. Промокните пятно сухой салфеткой, чтобы максимально ликвидировать пораженный загрязнением участок. Нанесите на микрофибру небольшое количество воды или мыльного раствора. Лёгкими круговыми движениями от края пятна к его центру, протрите поверхность ткани. Чистить обязательно в указанном направлении, чтобы избежать проникновения грязи в структуру ткани. Микрофибра, которой проводится чистка, должна быть чистой. В конце чистки промокните пятно сухой тканью или салфеткой.

■ ЧЕРНИЛЬНЫЕ ПЯТНА

[ШАРИКОВАЯ И ГЕЛЕВАЯ РУЧКА, МАРКЕР НА ВОДНОЙ ОСНОВЕ, ПЕРМАНЕНТНЫЙ МАРКЕР]

Нанесите на микрофибру небольшое количество мыльного раствора. Лёгкими круговыми движениями от края пятна к его центру, протрите поверхность ткани. Чистить обязательно в указанном направлении, чтобы избежать проникновения грязи в структуру ткани. Микрофибра, которой проводится чистка, должна быть чистой. В конце чистки промокните пятно сухой тканью или салфеткой.

■ СУХИЕ ПЯТНА

[ПЕПЕЛ ОТ СИГАРЕТ, ПЫЛЬ, ПУДРА, МУКА]

Пропылесосьте загрязнение узкой насадкой или специальной насадкой для мягкой мебели. Если загрязнение осталось, то протрите его сухой тканью, не используйте воду для таких пятен. Система чистки ткани работает только на сухой ткани. Пятна, нанесенные на мокрую ткань, удаляться не будут.

Elise 100

Elise 930

Elise 920

Elise 710

Elise 787



сухая чистка
пылесосом мягкой
щеткой



чистка мылом
и х/б тканью



не использовать
агрессивные химические
средства



не использовать
отбеливатель



не использовать
абразивные средства



не ближе 40-80 см
от источника тепла



чистка горячей
водой раз в год



нельзя
гладить

— ВНИМАНИЕ!

В случае если Вы не удаляете пятна сразу (в течение 10 минут с момента их образования), это сильно затруднит последующую чистку. Ткань, которой производится чистка, должна быть не загрязнённой и её следует менять после каждой манипуляции.