

MAXWELL | максимализм в характере


велюровая замша



ИННОВАЦИИ



Технология
Easy Clean



Высокая
износостойкость



Тактильность



Антибактериальное
покрытие



Безопасна
для детей



Экологичность,
гипоаллергенность



Pet-friendly



Воздухопроницаемость

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Состав	35% полиэстер, 65% полиуретан
--------	----------------------------------

Ширина	140 см
--------	--------

Страна производства	Китай
---------------------	-------

Плотность	640 г/м ²
-----------	----------------------

Устойчивость к истиранию	95 000 (кол-во циклов)
-----------------------------	--

Коллекция MAXWELL совмещает в себе эстетическое совершенство мягких прикосновений к велюру с практичностью замши.

Благодаря матовой фактуре и многогранной природной палитре мягкость MAXWELL ощущается не только тактильно, но и визуально. Этот эффект позволяет коллекции оставаться собой в любых сценариях освещения.



УХОД ЗА ТКАНЬЮ MAXWELL

ЖИДКИЕ ЗАГРЯЗНЕНИЯ

[ЧАЙ, КОФЕ, СОК, АЛКОГОЛЬНЫЕ НАПИТКИ И Т.Д.]

Промокните пятно сухой салфеткой или микрофиброй, чтобы максимально осушить место загрязнения. Смочите микрофибру в воде или слабом мыльном растворе. Лёгкими круговыми движениями протрите поверхность загрязнения, стараясь не растирать следы по чистым участкам ткани. Затем уберите остатки мыльного раствора с поверхности влажной салфеткой. Если загрязнение осталось, повторите предыдущие пункты ещё раз. После удаления пятна осушите влажный участок чистым бумажным полотенцем или микрофиброй.

ГУСТЫЕ, ЖИРНЫЕ ЗАГРЯЗНЕНИЯ

[ГОРЧИЦА, МАЙОНЕЗ, КЕТЧУП, МОРОЖЕНОЕ, СЛИВОЧНОЕ МАСЛО, ШОКОЛАД, ПОМАДА И Т.Д.]

Основная масса загрязнения удаляется ложкой максимально мягко, без нажима. Далее промокните сухой салфеткой оставшуюся часть пятна. Смочите микрофибру в воде или слабом мыльном растворе, после чего лёгкими круговыми движениями протрите поверхность загрязнения, стараясь не растирать следы по чистым участкам ткани. Затем уберите остатки мыльного раствора с поверхности влажной салфеткой. Если загрязнение осталось, повторите предыдущие пункты ещё раз. После удаления пятна осушите влажный участок чистым бумажным полотенцем или микрофиброй.

ЧЕРНИЛЬНЫЕ И ДРУГИЕ КАНЦЕЛЯРСКИЕ ЗАГРЯЗНЕНИЯ

[ШАРИКОВАЯ И ГЕЛЕВАЯ РУЧКА, МАРКЕР НА ВОДНОЙ ОСНОВЕ, ПЕРМАНЕНТНЫЙ МАРКЕР]


Промокните загрязнение сухой салфеткой для устранения излишков влаги и густых остатков. Далее смочите микрофибру в воде или слабом мыльном растворе и лёгкими круговыми движениями протрите загрязнение. Влажной салфеткой уберите остатки мыльного раствора с поверхности ткани. После устранения загрязнения осушите влажный участок чистой, сухой салфеткой или микрофиброй.

СУХИЕ ЗАГРЯЗНЕНИЯ

[ПЕСОК, ЗЕМЛЯ, ПЕПЕЛ, ПЫЛЬ, МУКА, ПУДРА, ТЕНИ]

Для удаления сухих загрязнений используйте пылесос с насадкой для мягкой мебели. На таких насадках есть полоски ворсистой ткани. Они предназначены для аккуратного сбора волос, шерсти и других волокон с поверхности.

Слишком быстрая и интенсивная уборка пылесосом не рекомендуется — это может привести к распространению проблемного участка по поверхности ткани.



чистка мылом
и х/б тканью



профессиональная
химчистка



не использовать
отбеливатель



не использовать
абразивные средства



нельзя
гладить



беречь от
прямых лучей



не ближе 40-60 см
от источников тепла

Maxwell 000

Maxwell 010

Maxwell 150

Maxwell 110

Maxwell 190

Maxwell 290

Maxwell 236

Maxwell 997

Maxwell 900

Maxwell 910

Maxwell 960

Maxwell 400

Maxwell 810

Maxwell 890

Maxwell 225

Maxwell 240

Maxwell 540

Maxwell 778

Maxwell 795

Maxwell 760

Maxwell 695

Maxwell 690

ВНИМАНИЕ!

Важно удалить загрязнения в течение 10 минут с момента их появления, иначе это может затруднить последующую чистку. Х/б ткань или микрофибра, которой удаляются загрязнения, должна быть чистой. При сложных и стойких загрязнениях, которые не удалось устранить в домашних условиях, рекомендуем обратиться к специалистам по клинингу и деликатной химчистке.