FLEX | гибкость вместо компромиссов

ФЛЕКС иск. замша

chistetika.ru

ИННОВАЦИИ

- Лёгкая чистка (Easy Clean)
- Высокая износостойкость
- Тактильность
- Антибактериальное покрытие
- Безопасна для детей
- Экологичность, гипоаллергенность
- Долговечность
- Универсальная защита

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Состав	100% полиэстер
Ширина	140 см
Страна производства	Китай
Плотность	325 г/м^2
Устойчивость к истиранию	65 000 (кол-во циклов)

Искусственная замша FLEX — это коллекция гибких сочетаний и балансов. Чётко прописанный рисунок кракелюра уравновешен мягкостью прикосновений. Спокойный характер палитры балансирует с харизмой замшевой фактуры. А долговечность и умные технологии в этой коллекции находятся в равных пропорциях с комфортом и доступностью.

УХОД ЗА ТКАНЬЮ FLEX ФЛЕКС

ЖИДКИЕ ЗАГРЯЗНЕНИЯ
[ЧАЙ, КОФЕ, СОК, АЛКОГОЛЬНЫЕ НАПИТКИ И Т.Д.]

Промокните пятно сухой салфеткой или микрофиброй, чтобы максимально осушить место загрязнения. Смочите микрофибру в воде или слабом мыльном растворе. Лёгкими круговыми движениями протрите поверхность загрязнения, стараясь не растирать следы по чистым участкам ткани. Затем уберите остатки мыльного раствора с поверхности влажной салфеткой. Если загрязнение осталось, повторите предыдущие пункты ещё раз. После удаления загрязнения осушите влажный участок чистым бумажным полотенцем или микрофиброй.

ГУСТЫЕ, ЖИРНЫЕ ЗАГРЯЗНЕНИЯ
[ГОРЧИЦА, МАЙОНЕЗ, КЕТЧУП, МОРОЖЕНОЕ, СЛИВОЧНОЕ МАСЛО, ШОКОЛАД, ПОМАДА И Т.Д.]

Удалите основную массу загрязнения с поверхности ложкой мягко, без нажима. Оставшуюся часть пятна промокните сухой салфеткой. Смочите микрофибру в воде или слабом мыльном растворе, после чего лёгкими круговыми движениями протрите поверхность загрязнения, стараясь не растирать следы по чистым участкам ткани. Влажной салфеткой уберите остатки мыльного раствора с поверхности ткани. Если загрязнение осталось, повторите предыдущие пункты ещё раз. После удаления загрязнения осушите влажный участок чистым бумажным полотенцем или микрофиброй.

ЧЕРНИЛЬНЫЕ И ДРУГИЕ КАНЦЕЛЯРСКИЕ ЗАГРЯЗНЕНИЯ
[ШАРИКОВАЯ И ГЕЛЕВАЯ РУЧКА, МАРКЕР НА ВОДНОЙ ОСНОВЕ, ПЕРМАНЕНТНЫЙ МАРКЕР]

Промокните загрязнение сухой салфеткой для устранения излишков влаги и густых остатков. Далее смочите микрофибру в воде или слабом мыльном растворе и лёгкими круговыми движениями протрите загрязнение. Влажной салфеткой уберите остатки мыльного раствора с поверхности ткани. Если загрязнение осталось, повторите предыдущие пункты ещё раз. После удаления загрязнения осушите влажный участок чистым бумажным полотенцем или микрофиброй.

СУХИЕ ЗАГРЯЗНЕНИЯ
[ПЕСОК, ЗЕМЛЯ, ПЕПЕЛ, ПЫЛЬ, МУКА, ПУДРА, ТЕНИ]

Для удаления сухих загрязнений используйте пылесос с насадкой для мягкой мебели. На таких насадках есть полоски ворсистой ткани. Они предназначены для аккуратного сбора волос, шерсти и других волокон с поверхности. Слишком быстрая и интенсивная уборка пылесосом не рекомендуется — это может привести к распространению проблемного участка по поверхности ткани.


чистка мылом и х/б тканью

профессиональная химчистка

не использовать отбеливатель

не использовать абразивные средства

нельзя гладить

беречь от прямых лучей

не ближе 40-60 см от источников тепла

ВНИМАНИЕ!

Важно удалить загрязнения в течение 10 минут с момента их появления, иначе это может затруднить последующую чистку. Х/б ткань или микрофибра, которой удаляются загрязнения, должна быть чистой. При сложных и стойких загрязнениях, которые не удалось устранить в домашних условиях, рекомендуем обратиться к специалистам по клинингу и деликатной химчистке.

Flex 910

Flex 990

Flex 920

Flex 966

Flex 290

Flex 754

Flex 300

Flex 880

Flex 230

Flex 110

Flex 520

Flex 428

Flex 692