


# FLEX | гибкость вместо компромиссов



## ИННОВАЦИИ



Технология  
Easy Clean



Высокая  
износостойкость



Долговечность



Безопасна  
для детей



Тактильность



Антибактериальное  
покрытие



Универсальная  
защита



Экологичность,  
гипоаллергенность

## ХАРАКТЕРИСТИКИ

Состав 100% полиэстер

Ширина 141 см

Страна производства Китай

Плотность 325 г/м<sup>2</sup>

Устойчивость  
кистиранию 65 000  
(кол-во циклов)

Искусственная замша FLEX — это коллекция гибких сочетаний и балансов.

Чётко прописанный рисунок кракелюра уравновешен мягкостью прикосновений. Спокойный характер палитры балансирует с харизмой замшевой фактуры. А долговечность и умные технологии в этой коллекции находятся в равных пропорциях с комфортом и доступностью.



# УХОД ЗА ТКАНЬЮ FLEX

## ЖИДКИЕ ЗАГРЯЗНЕНИЯ

[ ЧАЙ, КОФЕ, СОК, АЛКОГОЛЬНЫЕ НАПИТКИ И Т.Д. ]

Промокните пятно сухой салфеткой или микрофиброй, чтобы максимально осушить место загрязнения. Смочите микрофибрю в воде или слабом мыльном растворе.

Лёгкими круговыми движениями протрите поверхность загрязнения, старайтесь не растирать следы по чистым участкам ткани. Влажной салфеткой уберите остатки мыльного раствора с поверхности ткани. Если загрязнение осталось — повторите пункты 3-4 ещё раз. После удаления загрязнения осушите влажный участок чистой, сухой салфеткой или микрофиброй.

## ГУСТЬЕ, ЖИРНЫЕ ЗАГРЯЗНЕНИЯ

[ ГОРЧИЦА, МАЙОНЕЗ, КЕТЧУП, МОРОЖЕНОЕ, СЛИВОЧНОЕ МАСЛО, ШОКОЛАД, ПОМАДА И Т.Д. ]

Уберите основную массу загрязнения с поверхности ткани ложкой мягко, без нажима. Промокните сухой салфеткой оставшуюся часть пятна. Смочите микрофибрю в воде или слабом мыльном растворе. Лёгкими круговыми движениями протрите поверхность загрязнения, старайтесь не растирать следы по чистым участкам ткани. Влажной салфеткой уберите остатки мыльного раствора с поверхности ткани. Если загрязнение осталось — повторите пункты 4-5 ещё раз.

После удаления загрязнения осушите влажный участок чистой, сухой салфеткой или микрофиброй.

## ЧЕРНИЛЬНЫЕ И ДРУГИЕ КАНЦЕЛЯРСКИЕ ЗАГРЯЗНЕНИЯ

[ ШАРИКОВАЯ И ГЕЛЕВАЯ РУЧКА, МАРКЕР НА ВОДНОЙ ОСНОВЕ, ПЕРМАНЕНТНЫЙ МАРКЕР ]

Промокните загрязнение сухой салфеткой для удаления излишков влаги и густых остатков. Смочите микрофибрю в воде или слабом мыльном растворе. Лёгкими круговыми движениями протрите поверхность загрязнения, старайтесь не растирать следы по чистым участкам ткани. Влажной салфеткой уберите остатки мыльного раствора с поверхности ткани. Если загрязнение осталось — повторите пункты 3-4 ещё раз. После удаления загрязнения осушите влажный участок чистой, сухой салфеткой или микрофиброй.

## СУХИЕ ЗАГРЯЗНЕНИЯ

[ ПЕСОК, ЗЕМЛЯ, ПЕПЕЛ, ПЫЛЬ, ПУДРА, ТЕНИ ]

Сухие загрязнения нельзя мочить водой или чистить влажными салфетками. Для удаления сухих загрязнений используйте пылесос с насадкой для мягкой мебели. На таких насадках есть полоски ворсистой ткани. Они предназначены для аккуратного сбора волос, шерсти и других волокон с поверхности.

Слишком быстрая и интенсивная уборка пылесосом не рекомендуется — это может привести к распространению проблемного участка по поверхности ткани.



чистка мылом  
и х/б тканью



профессиональная  
химчистка



не использовать  
отбеливатель



не использовать  
абразивные средства



нельзя  
гладить



беречь от  
прямых лучей



не ближе 40-60 см  
от источников тепла

## ВНИМАНИЕ!

Важно удалить загрязнения в течение 10 минут с момента их появления, иначе это может затруднить последующую чистку. Х/б ткань или микрофибра, которой удаляются загрязнения, должна быть чистой. При сложных и стойких загрязнениях, которые не удалось устраниить в домашних условиях, рекомендуем обратиться к специалистам по клинингу и деликатной химчистке.

Flex 910

Flex 990

Flex 920

Flex 966

Flex 290

Flex 754

Flex 300

Flex 880

Flex 230

Flex 110

Flex 520

Flex 428

Flex 692