




## ИННОВАЦИИ



Технология  
Easy Clean



Высокая  
износостойкость



Тактильность



Антибактериальное  
покрытие



Безопасна  
для детей



Экологичность,  
гипоаллергенность



Долговечность



Универсальная  
защита

## ХАРАКТЕРИСТИКИ

Состав 100% полиэстер

Ширина 141 см

Страна производства Китай

Плотность 438 г/м<sup>2</sup>

Устойчивость к истиранию 70 000

(кол-во циклов)

Естественность рогожки, тепло и мягкость шерсти объединяются в коллекции WOOLLY, привнося в интерьеры черты датского стиля, лаконичного, продуманного в деталях и гармоничного в своей простоте. Органика переплетения меланжевых нитей природных оттенков имитирует мягкую шерстяную пряжу, создавая неброский рельеф мебельных форм. Мебель в коллекции WOOLLY станет функциональным и простым в уходе элементом интерьера с технологией лёгкой чистки Easy Clean.



# УХОД ЗА ТКАНЬЮ WOOLLY

## ЖИДКИЕ ЗАГРЯЗНЕНИЯ

[ ЧАЙ, КОФЕ, СОК, АЛКОГОЛЬНЫЕ НАПИТКИ И Т.Д. ]

Промокните пятно сухой салфеткой или микрофиброй, чтобы максимально осушить место загрязнения. Смочите микрофибру в воде или слабом мыльном растворе. Лёгкими круговыми движениями протрите поверхность загрязнения, стараясь не растирать следы по чистым участкам ткани. Затем уберите остатки мыльного раствора с поверхности влажной салфеткой. Если загрязнение осталось, повторите предыдущие пункты ещё раз. После удаления пятна осушите влажный участок чистым бумажным полотенцем или микрофиброй.

## ГУСТЫЕ, ЖИРНЫЕ ЗАГРЯЗНЕНИЯ

[ ГОРЧИЦА, МАЙОНЕЗ, КЕТЧУП, МОРОЖЕНОЕ, СЛИВОЧНОЕ МАСЛО, ШОКОЛАД, ПОМАДА И Т.Д. ]

Основная масса загрязнения удаляется ложкой максимально мягко, без нажима. Далее промокните сухой салфеткой оставшуюся часть пятна. Смочите микрофибру в воде или слабом мыльном растворе, после чего лёгкими круговыми движениями протрите поверхность загрязнения, стараясь не растирать следы по чистым участкам ткани. Затем уберите остатки мыльного раствора с поверхности влажной салфеткой. Если загрязнение осталось, повторите предыдущие пункты ещё раз. После удаления пятна осушите влажный участок чистым бумажным полотенцем или микрофиброй.

## ЧЕРНИЛЬНЫЕ И ДРУГИЕ КАНЦЕЛЯРСКИЕ ЗАГРЯЗНЕНИЯ

[ ШАРИКОВАЯ И ГЕЛЕВАЯ РУЧКА, МАРКЕР НА ВОДНОЙ ОСНОВЕ, ПЕРМАНЕНТНЫЙ МАРКЕР ]


Промокните загрязнение сухой салфеткой для устранения излишков влаги и густых остатков. Далее смочите микрофибру в воде или слабом мыльном растворе и лёгкими круговыми движениями протрите загрязнение. Влажной салфеткой уберите остатки мыльного раствора с поверхности ткани. После устранения загрязнения осушите влажный участок чистой, сухой салфеткой или микрофиброй.

## СУХИЕ ЗАГРЯЗНЕНИЯ

[ ПЕСОК, ЗЕМЛЯ, ПЕПЕЛ, ПЫЛЬ, МУКА, ПУДРА, ТЕНИ ]

Для удаления сухих загрязнений используйте пылесос с насадкой для мягкой мебели. На таких насадках есть полоски ворсистой ткани. Они предназначены для аккуратного сбора волос, шерсти и других волокон с поверхности.

Слишком быстрая и интенсивная уборка пылесосом не рекомендуется — это может привести к распространению проблемного участка по поверхности ткани.



чистка мылом и/б тканью



профессиональная химчистка



не использовать отбеливатель



не использовать абразивные средства



нельзя гладить



беречь от прямых лучей



не ближе 40-60 см от источников тепла

Woolly 100

Woolly 502

Woolly 521

Woolly 910

Woolly 090

Woolly 092

Woolly 996

Woolly 751

Woolly 783

Woolly 752

Woolly 262

Woolly 230

Woolly 380

Woolly 568

Woolly 684

## ВНИМАНИЕ!

Важно удалить загрязнения в течение 10 минут с момента их появления, иначе это может затруднить последующую чистку. Х/б ткань или микрофибра, которой удаляются загрязнения, должна быть чистой. При сложных и стойких загрязнениях, которые не удалось устранить в домашних условиях, рекомендуем обратиться к специалистам по клинингу и деликатной химчистке.