CHISTETIKA^{ମ୍ମ} OUTDOOR

GALO для вашего места под солнцем



ИННОВАЦИИ



Подходит

для HoReCa

(_____) Технология Water Resistant



Устойчивость к ультрафиолету



Безопасна для детей



Лёгкий уход



Устойчивость к воспламенению



Воздухопроницаемость

Экологичность, гипоаллергенность

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Состав	100% полиэстер
Ширина	150 см
Страна производства	Китай
Плотность	201r/m ²
Устойчивость	
кистиранию	40 000

(кол-во циклов)

Вдохновлённая завораживающим световым явлением природы рогожка GALO создана, чтобы сделать нахождение на открытом солнце или у воды комфортным. Утончённая фактура плетения тройной нити, напоминающая льняное полотно ручной работы, дарит тактильное ощущение спокойствия и естественности. А органика живых красок палитры помогает отвлечься от обыденного и повседневного, делая отдых приятным событием для всей компании.



УХОД ЗА ТКАНЬЮ GALO

ЖИДКИЕ ЗАГРЯЗНЕНИЯ [ЧАЙ, КОФЕ, СОК, АЛКОГОЛЬНЫЕ НАПИТКИ И Т.Д.]

Промокните пятно сухой салфеткой или микрофиброй, чтобы максимально осушить место загрязнения. Смочите микрофибру в воде или слабом мыльном растворе. Лёгкими круговыми движениями протрите поверхность загрязнения, стараясь не растирать следы по чистым участкам ткани. Затем уберите остатки мыльного раствора с поверхности влажной салфеткой. Если загрязнение осталось, повторите предыдущие пункты ещё раз. После удаления пятна необходимо осушить влажный участок чистым бумажным полотенцем или микрофиброй.

ГУСТЫЕ, ЖИРНЫЕ ЗАГРЯЗНЕНИЯ [ГОРЧИЦА, МАЙОНЕЗ, КЕТЧУП, МОРОЖЕНОЕ, СЛИВОЧНОЕ МАСЛО, ШОКОЛАД, ПОМАДА И Т.Д.]

Основная масса загрязнения удаляется ложкой максимально мягко, без нажима. Далее промокните сухой салфеткой оставшуюся часть пятна. Смочите микрофибру в воде или слабом мыльном растворе, после чего лёгкими круговыми движениями протрите поверхность загрязнения, стараясь не растирать следы по чистым участкам ткани. Затем уберите остатки мыльного раствора с поверхности влажной салфеткой. Если загрязнение осталось, повторите предыдущие пункты ещё раз. После удаления пятна осушите влажный участок чистым бумажным полотенцем или микрофиброй.


ЧЕРНИЛЬНЫЕ И ДРУГИЕ КАНЦЕЛЯРСКИЕ ЗАГРЯЗНЕНИЯ [ШАРИКОВАЯ И ГЕЛЕВАЯ РУЧКА, МАРКЕР НА ВОДНОЙ ОСНОВЕ, ПЕРМАНЕНТНЫЙ МАРКЕР]

Промокните загрязнение сухой салфеткой для устранения излишков влаги и густых остатков. Далее смочите микрофибру в воде или слабом мыльном растворе и лёгкими круговыми движениями протрите загрязнение. Влажной салфеткой уберите остатки мыльного раствора с поверхности ткани. После устранения загрязнения осушите влажный участок чистой, сухой салфеткой или микрофиброй.

СУХИЕ ЗАГРЯЗНЕНИЯ [ПЕСОК, ЗЕМЛЯ, ПЕПЕЛ, ПЫЛЬ, МУКА, ПУДРА, ТЕНИ]

Для удаления сухих загрязнений используйте пылесос с насадкой для мягкой мебели. На таких насадках есть полоски ворсистой ткани. Они предназначены для аккуратного сбора волос, шерсти и других волокон с поверхности.

Слишком быстрая и интенсивная уборка пылесосом не рекомендуется — это может привести к распространению проблемного участка по поверхности ткани.



ВНИМАНИЕ!

Важно удалить загрязнения в течение 10 минут с момента их появления, иначе это может затруднить последующую чистку. Х/б ткань или микрофибра, которой удаляются загрязнения, должна быть чистой. При сложных и стойких загрязнениях, которые не удалось устранить в домашних условиях, рекомендуем обратиться к специалистам по клинингу и деликатной химчистке.

Galo 120
Galo 510
Galo 600
Galo 190
Galo 994
Galo 999