

[флок] MOD

— ИННОВАЦИИ

- Лёгкая чистка и уход
- Антибактериальное покрытие
- Мягкость в прикосновениях

— ХАРАКТЕРИСТИКИ

30% 33% 30%
полиэстер акрил полиамид

7%
вискоза

141 ± 1 см
ширина ткани

310 г/м²
плотность ткани
или вес 1 м²

>70 000 циклов
устойчивость
к истиранию

Текстура под тончайший бархат, позволяющая принять любую форму и воплотить любую задумку, насыщенные трендовые оттенки, легкий шелковистый блеск ворса, добавляющий выдержанности и глянцевости образу – пожалуй, все слагаемые идеального интерьера учтены. Инновационный штрих стильной коллекции - новейшие разработки в технологии Easy clean, позволяющие #Легкоибыстро убирать все возможные загрязнения.



ДРУЖЕЛЮБНА
К ПИТОМЦАМ



БЕЗОПАСНА
ДЛЯ ДЕТЕЙ



УНИВЕРСАЛЬНАЯ
ЗАЩИТА



ДОЛГОВЕЧНОСТЬ,
ИЗНОССТОЙКОСТЬ



ЭКОЛОГИЧНОСТЬ,
ГИПОАЛЛЕРГЕННОСТЬ



www.chistetika.ru

— УХОД ЗА ТКАНЬЮ

■ ЖИДКИЕ ЗАГРЯЗНЕНИЯ

[ЧАЙ, АЛКОГОЛЬНЫЕ НАПИТКИ, СОКИ, КОФЕ И ТД.]

Жидкость промокните бумажной салфеткой, максимально осушив ткань. Смочите чистую микрофиброй в воде или в лёгком мыльном растворе, круговыми разглаживающими движениями от края пятна к его центру, протрите поверхность ткани. Микрофибра, которой проводится чистка, должна быть чистой. В конце чистки промокните пятно сухой тканью или салфеткой.

■ ЖИРНЫЕ ЗАГРЯЗНЕНИЯ

[ГОРЧИЦА, МАЙОНЕЗ, КЕТЧУП, МОРОЖЕНОЕ, СЛИВОЧНОЕ МАСЛО, СУП, ШОКОЛАД]

Уберите загрязнения с поверхности ложкой. Промокните пятно сухой салфеткой, чтобы максимально ликвидировать пораженный загрязнением участок. Нанесите на микрофибру небольшое количество воды или мыльного раствора. Лёгкими круговыми движениями от края пятна к его центру, протрите поверхность ткани. Чистить обязательно в указанном направлении, чтобы избежать проникновения грязи в структуру ткани. Микрофибра, которой проводится чистка, должна быть чистой. В конце чистки промокните пятно сухой тканью или салфеткой.

■ ЧЕРНИЛЬНЫЕ ПЯТНА

[ШАРИКОВАЯ И ГЕЛЕВАЯ РУЧКА, МАРКЕР НА ВОДНОЙ ОСНОВЕ, ПЕРМАНЕНТНЫЙ МАРКЕР]

Нанесите на микрофибру небольшое количество мыльного раствора. Лёгкими круговыми движениями от края пятна к его центру, протрите поверхность ткани. Чистить обязательно в указанном направлении, чтобы избежать проникновения грязи в структуру ткани. Микрофибра, которой проводится чистка, должна быть чистой. В конце чистки промокните пятно сухой тканью или салфеткой.

■ СУХИЕ ПЯТНА

[ПЕПЕЛ ОТ СИГАРЕТ, ПЫЛЬ, ПУДРА, МУКА]

Пропылесосьте загрязнение узкой насадкой или специальной насадкой для мягкой мебели. Если загрязнение осталось, то протрите его сухой тканью, не используйте воду для таких пятен. Система чистки ткани работает только на сухой ткани. Пятна, нанесенные на мокрую ткань, удаляться не будут.



чистка мылом и х/б тканью



профессиональная химчистка



не использовать отбеливатель



не использовать абразивные средства



нельзя гладить



беречь от прямых лучей



не ближе 40-60 см от источников тепла

Mod 01
Mod 02
Mod 05
Mod 06
Mod 03
Mod 04
Mod 07
Mod 08
Mod 11
Mod 10
Mod 09
Mod 13
Mod 14
Mod 16
Mod 15
Mod 19
Mod 20
Mod 21
Mod 17
Mod 18
Mod 12

— ВНИМАНИЕ!

В случае если Вы не удаляете пятна сразу (в течение 10 минут с момента их образования), это сильно затруднит последующую чистку. Ткань, которой производится чистка, должна быть не загрязнённой и её следует менять после каждой манипуляции.