

АКЦЕНТ

АКЦЕНТ

рогожка

ЯЗЫК
ВНИМАНИЯ




chistetika.ru

ИННОВАЦИИ



Водостойкость
(Waterproof)



Высокая
износостойкость



Тактильность



Воздухопроницаемость



Безопасна
для детей



Экологичность,
гипоаллергенность



Долговечность



Для дома
с питомцами

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Состав 100% полиэстер

Ширина 140 см

Страна производства Китай

Плотность 577 г/м²

Устойчивость
к истиранию 60 000

(кол-во циклов)

Коллекция АКЦЕНТ – это смелость быть настоящим и эмоциональным. Фактура рогожки с ярко выраженным переплетением контрастных нитей разной толщины создаёт ощущение подлинного материала, а выразительные оттенки добавляют интерьеру многослойность, глубину и характер. Водоотталкивающая пропитка Waterproof защищает коллекцию от случайно пролитых напитков, облегчая уход за тканью.



CHISTETIKA 

УХОД ЗА ТКАНЬЮ АКЦЕНТ

ЖИДКИЕ ЗАГРЯЗНЕНИЯ

[ЧАЙ, КОФЕ, СОК, АЛКОГОЛЬНЫЕ НАПИТКИ И Т.Д.]

Промокните пятно сухой салфеткой или микрофиброй, чтобы максимально осушить место загрязнения. Смочите микрофибру в воде или слабом мыльном растворе. Лёгкими круговыми движениями протрите поверхность загрязнения, стараясь не растирать следы по чистым участкам ткани. Затем уберите остатки мыльного раствора с поверхности влажной салфеткой. Если загрязнение осталось, повторите предыдущие пункты ещё раз. После удаления пятна осушите влажный участок чистым бумажным полотенцем или микрофиброй.

ГУСТЫЕ, ЖИРНЫЕ ЗАГРЯЗНЕНИЯ

[ГОРЧИЦА, МАЙОНЕЗ, КЕТЧУП, МОРОЖЕНОЕ, СЛИВОЧНОЕ МАСЛО, ШОКОЛАД, ПОМАДА И Т.Д.]

Аккуратно, не надавливая, удалите ложкой основную часть загрязнения. Затем промокните сухой салфеткой остатки пятна, чтобы впитать их. Смочите микрофибру в воде или слабом мыльном растворе, после чего лёгкими круговыми движениями протрите поверхность загрязнения, стараясь не растирать следы по чистым участкам ткани. Затем уберите остатки мыльного раствора с поверхности влажной салфеткой. Если загрязнение осталось, повторите предыдущие пункты ещё раз. После удаления пятна осушите влажный участок чистым бумажным полотенцем или микрофиброй.

ЧЕРНИЛЬНЫЕ И ДРУГИЕ КАНЦЕЛЯРСКИЕ ЗАГРЯЗНЕНИЯ


[ШАРИКОВАЯ И ГЕЛЕВАЯ РУЧКА, МАРКЕР НА ВОДНОЙ ОСНОВЕ, ПЕРМАНЕНТНЫЙ МАРКЕР]

Промокните загрязнение сухой салфеткой для устранения излишков влаги и густых остатков. Далее смочите микрофибру в воде или слабом мыльном растворе и лёгкими круговыми движениями протрите загрязнение. Влажной салфеткой уберите остатки мыльного раствора с поверхности ткани. Если загрязнение осталось, повторите предыдущие пункты ещё раз. После удаления загрязнения осушите влажный участок чистым бумажным полотенцем или микрофиброй.

СУХИЕ ЗАГРЯЗНЕНИЯ

[ПЕСОК, ЗЕМЛЯ, ПЕПЕЛ, ПЫЛЬ, МУКА, ПУДРА, ТЕНИ]

Для удаления сухих загрязнений используйте пылесос с насадкой для мягкой мебели. На таких насадках есть полоски ворсистой ткани. Они предназначены для аккуратного сбора волос, шерсти и других волокон с поверхности. Слишком быстрая и интенсивная уборка пылесосом не рекомендуется — это может привести к распространению проблемного участка по поверхности ткани.



чистка мылом
и х/б тканью



профессиональная
химчистка



не использовать
отбеливатель



не использовать
абразивные средства



нельзя
гладить



беречь от
прямых лучей



не ближе 40-60 см
от источников тепла

АКЦЕНТ 100

АКЦЕНТ 124

АКЦЕНТ 905

АКЦЕНТ 910

АКЦЕНТ 924

АКЦЕНТ 294

ВНИМАНИЕ!

Важно удалить загрязнения в течение 10 минут с момента их появления, иначе это может затруднить последующую чистку. Х/б ткань или микрофибра, которой удаляются загрязнения, должна быть чистой. При сложных и стойких загрязнениях, которые не удалось устранить в домашних условиях, рекомендуем обратиться к специалистам по клинингу и деликатной химчистке.