


# BEST

[www.sozuz-m.ru](http://www.sozuz-m.ru)

СОЮЗ·М



ИСКУССТВЕННАЯ КОЖА



Состав ткани  
ПОЛИЭСТЕР - 23%  
ПОЛИУРЕТАН - 6%  
ПВХ - 71%

Ширина ткани  
139 см

Плотность ткани | вес 1 м<sup>2</sup>  
500 г/м<sup>2</sup>

Устойчивость к истиранию  
20 000 ЦИКЛОВ

Страна-производитель  
КИТАЙ



влажная уборка



беречь от прямых  
лучей



не гладить



сухая чистка



не ближе 40-60 см  
от источника тепла



не стирать



не использовать  
отбеливатель



не использовать  
абразивные средства

## УСТРАНЕНИЕ ПЯТЕН

Для поддержания чистоты изделия и устранения пыли регулярно используйте пылесос с мягкой насадкой или влажную салфетку/губку. Пятна различного происхождения удаляются следующим образом:

### ЖИДКИЕ ЗАГРЯЗНЕНИЯ

[ чай, алкогольные напитки, соки, кофе и тд ]

Жидкость промокните бумажной / тканевой салфеткой или губкой, максимально осушив поверхность. При чистке избегайте излишнего трения, вытирайте изделие легкими движениями. При сильном загрязнении используйте мыльный раствор. В конце протрите поверхность сухой тканью или салфеткой.

### СУХИЕ ЗАГРЯЗНЕНИЯ

[ пепел от сигарет, пыль, пудра, мука ]

Для удаления сухих загрязнений используйте пылесос со специальной насадкой для мягкой мебели. Если частицы загрязнения еще остались на поверхности изделия, протрите их сухой или слегка влажной тканью.

### ЗАГРЯЗНЕНИЯ ВЯЗКИМИ ЖИДКОСТЯМИ

[ горчица, майонез, кетчуп, мороженое, сливочное масло, суп ]

Загрязнения убираются с поверхности ложкой максимально мягко, без нажима. Влажной салфеткой промокните оставшуюся часть пятна, чтобы максимально ликвидировать пораженный загрязнением участок. При сильном загрязнении используйте мыльный раствор. В конце протрите поверхность сухой тканью или салфеткой.

Не используйте для просушки горячий воздух фена. Он деформирует искусственную кожу и сделает ее уязвимой при малейшем натяжении.

### ВНИМАНИЕ!

В случае замены производителем мебели лицевой стороны ткани на оборотную поставщик мебельной ткани ответственности не несёт

