

MAGIC | магия умных решений



ИННОВАЦИИ




Технология
Easy Clean




Антибактериальное
покрытие



Экологичность,
гипоаллергенность



Высокая
износостойкость




Долговечность



Тактильность



Универсальная
защита



Безопасна
для детей

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Состав 100% полиэстер

Ширина 138 см

Страна производства Китай

Плотность 420 г/м²

Устойчивость
к истиранию 100 000
(кол-во циклов)

Искусственная кожа MAGIC – умное решение, проверенное на долговечность и комфорт в домах, офисах и коммерческих пространствах наших клиентов.

Мягкая и износостойкая, элегантная и практичная – коллекция MAGIC сочетает в себе естественную изысканность текстуры натуральной кожи с функциональностью современных материалов. С MAGIC мягкая мебель обретает статусный характер, наполняет пространство эстетикой природных оттенков трендовой палитры и избавляет от хлопот благодаря технологии лёгкой чистки Easy Clean.

Нумерацию артикулов смотрите внутри петли
или на оборотной стороне листовки



УХОД ЗА ТКАНЬЮ MAGIC

ЖИДКИЕ ЗАГРЯЗНЕНИЯ

[ЧАЙ, КОФЕ, СОК, АЛКОГОЛЬНЫЕ НАПИТКИ И Т.Д.]

Промокните пятно сухой салфеткой или микрофиброй, чтобы максимально осушить место загрязнения. Затем смочите микрофибрю в воде или слабом мыльном растворе. Лёгкими круговыми движениями протрите поверхность загрязнения, стараясь не растирать следы по чистым участкам ткани. Далее влажной салфеткой уберите остатки мыльного раствора с поверхности полотна. Если загрязнение осталось — повторите пункты 3-4 ещё раз. А если устраниТЬ его удалось с первой попытки, осушите влажный участок чистой, сухой салфеткой или микрофиброй.

ГУСТЫЕ, ЖИРНЫЕ ЗАГРЯЗНЕНИЯ

[ГОРЧИЦА, МАЙОНЕЗ, КЕТЧУП, МОРОЖЕНОЕ, СЛИВОЧНОЕ МАСЛО, ШОКОЛАД, ПОМАДА И Т.Д.]

Уберите основную массу загрязнения с поверхности ткани ложкой мягко, без нажима. Затем промокните сухой салфеткой оставшуюся часть пятна. После смочите микрофибрю в воде или слабом мыльном растворе. Лёгкими круговыми движениями протрите поверхность загрязнения, стараясь не растирать следы по чистым участкам ткани. Далее уберите остатки мыльного раствора при помощи влажной салфетки. После удаления загрязнения осушите влажный участок чистой, сухой салфеткой или микрофиброй.

ЧЕРНИЛЬНЫЕ И ДРУГИЕ КАНЦЕЛЯРСКИЕ ЗАГРЯЗНЕНИЯ

[ШАРИКОВАЯ И ГЕЛЕВАЯ РУЧКА, МАРКЕР НА ВОДНОЙ ОСНОВЕ, ПЕРМАЕНТНЫЙ МАРКЕР]

Промокните загрязнение сухой салфеткой для устранения излишков влаги и густых остатков. Далее смочите микрофибрю в воде или слабом мыльном растворе и лёгкими круговыми движениями протрите загрязнение. Влажной салфеткой уберите остатки мыльного раствора с поверхности ткани. После устранения загрязнения осушите влажный участок чистой, сухой салфеткой или микрофиброй.

СУХИЕ ЗАГРЯЗНЕНИЯ

[ПЕСОК, ЗЕМЛЯ, ПЕПЕЛ, ПЫЛЬ, ПУДРА, ТЕНИ]

Для удаления сухих загрязнений используйте пылесос с насадкой для мягкой мебели. На таких насадках есть полоски ворсистой ткани. Они предназначены для аккуратного сбора волос, шерсти и других волокон с поверхности.

Слишком быстрая и интенсивная уборка пылесосом не рекомендуется — это может привести к распространению проблемного участка по поверхности ткани. После чистки удалите остатки загрязнения **сухой** микрофиброй или мягкой щёткой.

Magic 06

Magic 05

Magic 04

Magic 19

Magic 18

Magic 17

Magic 21

Magic 20

Magic 02

Magic 03

Magic 09

Magic 08

Magic 07

Magic 15

Magic 12

Magic 11


Magic 10

Magic 16

Magic 13

Magic 14

Magic 01



чистка мылом и х/б тканью



профессиональная химчистка



не использовать отбеливатель



не использовать абразивные средства



нельзя гладить



беречь от прямых лучей



не ближе 40-60 см от источников тепла

ВНИМАНИЕ!

Важно удалить загрязнения в течение 10 минут с момента их появления, иначе это может затруднить последующую чистку. Х/б ткань или микрофибра, которой удаляются загрязнения, должна быть чистой. При сложных и стойких загрязнениях, которые не удалось устраниТЬ в домашних условиях, рекомендуем обратиться к специалистам по клинингу и деликатной химчистке.