COCO

букле

элегантность
без сложностей

chistetika.ru

ИННОВАЦИИ

- Технология Easy Clean
- Высокая износостойкость
- Тактильность
- Антибактериальное покрытие
- Безопасна для детей
- Экологичность, гипоаллергенность
- Долговечность
- Универсальная защита

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Состав	100% полиэстер
Ширина	141 см
Страна производства	Китай
Плотность	480 г/м^2
Устойчивость к истиранию	65 000 (кол-во циклов)

Утончённость, свобода в деталях и способность выглядеть безупречно стильно, сохранив при этом лёгкую небрежность образа. Изысканно, игриво и очень по-французски. Такое настроение создаёт в интерьере коллекция букле COCO. Продуманная выразительность каждого цвета и фактурного завитка выглядит непринуждённой и естественной, без намёка на сложности. Никаких сложностей нет и в уходе за фактурой букле благодаря технологии лёгкой чистки Easy Clean.

УХОД ЗА ТКАНЬЮ COCO

ЖИДКИЕ ЗАГРЯЗНЕНИЯ
[ЧАЙ, КОФЕ, СОК, АЛКОГОЛЬНЫЕ НАПИТКИ И Т.Д.]

Промокните пятно сухой салфеткой или микрофиброй, чтобы максимально осушить место загрязнения. Смочите микрофибру в воде или слабом мыльном растворе. Лёгкими круговыми движениями протрите поверхность загрязнения, стараясь не растирать следы по чистым участкам ткани. Затем уберите остатки мыльного раствора с поверхности влажной салфеткой. Если загрязнение осталось, повторите предыдущие пункты ещё раз. После удаления пятна осушите влажный участок чистым бумажным полотенцем или микрофиброй.

ГУСТЫЕ, ЖИРНЫЕ ЗАГРЯЗНЕНИЯ
[ГОРЧИЦА, МАЙОНЕЗ, КЕТЧУП, МОРОЖЕНОЕ, СЛИВОЧНОЕ МАСЛО, ШОКОЛАД, ПОМАДА И Т.Д.]

Основная масса загрязнения удаляется ложкой максимально мягко, без нажима. Далее промокните сухой салфеткой оставшуюся часть пятна. Смочите микрофибру в воде или слабом мыльном растворе, после чего лёгкими круговыми движениями протрите поверхность загрязнения, стараясь не растирать следы по чистым участкам ткани. Затем уберите остатки мыльного раствора с поверхности влажной салфеткой. Если загрязнение осталось, повторите предыдущие пункты ещё раз. После удаления пятна осушите влажный участок чистым бумажным полотенцем или микрофиброй.

ЧЕРНИЛЬНЫЕ И ДРУГИЕ КАНЦЕЛЯРСКИЕ ЗАГРЯЗНЕНИЯ
[ШАРИКОВАЯ И ГЕЛЕВАЯ РУЧКА, МАРКЕР НА ВОДНОЙ ОСНОВЕ, ПЕРМАНЕНТНЫЙ МАРКЕР]

Промокните загрязнение сухой салфеткой для устранения излишков влаги и густых остатков. Далее смочите микрофибру в воде или слабом мыльном растворе и лёгкими круговыми движениями протрите загрязнение. Влажной салфеткой уберите остатки мыльного раствора с поверхности ткани. После устранения загрязнения осушите влажный участок чистой, сухой салфеткой или микрофиброй.

СУХИЕ ЗАГРЯЗНЕНИЯ
[ПЕСОК, ЗЕМЛЯ, ПЕПЕЛ, ПЫЛЬ, МУКА, ПУДРА, ТЕНИ]

Для удаления сухих загрязнений используйте пылесос с насадкой для мягкой мебели. На таких насадках есть полоски ворсистой ткани. Они предназначены для аккуратного сбора волос, шерсти и других волокон с поверхности.
Слишком быстрая и интенсивная уборка пылесосом не рекомендуется — это может привести к распространению проблемного участка по поверхности ткани.

- Coco 000
- Coco 110
- Coco 260
- Coco 540
- Coco 523
- Coco 422
- Coco 610
- Coco 694
- Coco 992
- Coco 904
- Coco 999
- Coco 238
- Coco 698
- Coco 761
- Coco 785
- Coco 380


чистка мылом и х/б тканью

профессиональная химчистка

не использовать отбеливатель

не использовать абразивные средства

нельзя гладить

беречь от прямых лучей

не ближе 40-60 см от источников тепла

ВНИМАНИЕ!

Важно удалить загрязнения в течение 10 минут с момента их появления, иначе это может затруднить последующую чистку. Х/б ткань или микрофибра, которой удаляются загрязнения, должна быть чистой. При сложных и стойких загрязнениях, которые не удалось устранить в домашних условиях, рекомендуем обратиться к специалистам по клинингу и деликатной химчистке.