



Философия бренда «умных» тканей **CHISTETIKA** основана на том, что текстиль должен сочетать в себе одновременно и функциональность, и красивый внешний вид, и быть максимально доступным конечному потребителю. Новаторский подход и четкое следование своему стилю рождает неповторимый симбиоз функциональности и эстетики в интерьерном текстиле от **CHISTETIKA**.

ЭТО БОЛЬШЕ,  
ЧЕМ УМНАЯ ТКАНЬ

ЭТО БОЛЕЕ УДОБНАЯ  
ВАША ЖИЗНЬ!

**CHISTETIKA** – ткани для чистых диванов. Новое прочтение комфорта.

Яркий дизайн, передовые технологии и исключительное качество – отличительные особенности нового текстильного бренда **CHISTETIKA** в линейке компании «Союз-М».

**CHISTETIKA** – безупречное сочетание инноваций и эстетики в текстильных тканях для дома и общественных заведений.



EASY  
CLEAN



ANTI  
BACTERIAL



PET  
FRIENDLY



LONG LIFE



SOFT  
TOUCH



UNIVERSAL  
PROTECTION



ENVIRONMENTAL  
NORMS



Флоковая коллекция *Santorini* отличается спокойной гаммой природных оттенков в сочетании с благородной фактурой бархата и матовым блеском.



Мягкая поверхность создает уютную и теплую атмосферу Вашего интерьера, с которой не хочется расставаться, а широкая цветовая палитра позволяет использовать ткань в самых разных стилевых решениях помещений.

Применение технологии EASY CLEAN в коллекции *Santorini* стирает границы свободы Ваших действий, теперь они ограничены только Вашей фантазией.



EASY  
CLEAN



ANTI  
BACTERIAL



PET  
FRIENDLY



LONG LIFE



SOFT  
TOUCH



UNIVERSAL  
PROTECTION



ENVIRONMENTAL  
NORMS



## ДОСТОИНСТВА И ПРЕИМУШЕСТВА *коллекции*

- Бархатистая фактура настраивает на спокойствие, умиротворение и гармонию
- Тактильная, мягкая поверхность, с которой не хочется расставаться
- Прочная износостойкая ткань с широкой цветовой палитрой
- Коллекция легко вписывается в любой интерьер
- Универсальность – применима во многих сферах
- Доступная цена
- Простота в уходе, обеспечиваемая пропиткой EASY CLEAN
- Антибактериальность





EASY  
CLEAN



ANTI  
BACTERIAL



PET  
FRIENDLY



LONG LIFE



SOFT  
TOUCH



UNIVERSAL  
PROTECTION



ENVIRONMENTAL  
NORMS



## ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Коллекция *Santorini* подходит для отделки домашней и офисной мебели, используется в сегменте HoReCa. Применяется в качестве обивки для:

- диванов и кушеток
- изголовья и основания кроватей
- кресел, стульев, пufов



Материал также используется при пошиве домашнего текстиля, а именно:

- покрывала, пледы;
- наволочки и накидки на подушки;
- различные мелкие элементы декора
- интерьера

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Состав: полиэстер – 44%, акрил – 20%, полиамид – 17%

вискоза – 14%, полиуретан – 5%

Ширина ткани: 140+/- 1 см

Плотность ткани или вес 1м<sup>2</sup>: 518 гр/м<sup>2</sup>

Устойчивость к истиранию: >71 000 циклов



EASY  
CLEANANTI  
BACTERIALPET  
FRIENDLY

LONG LIFE

SOFT  
TOUCHUNIVERSAL  
PROTECTIONENVIRONMENTAL  
NORMS

## УХОД ЗА ТКАНЬЮ



**Жирные загрязнения (горчица, майонез, кетчуп, мороженое, сливочное масло, суп, шоколад)**

- 1) Уберите загрязнение с поверхности ложкой. Промокните пятно сухой салфеткой, чтобы максимально ликвидировать пораженный загрязнением участок.
- 2) Нанесите на микрофибрю или на ткань небольшое количество воды или смочите микрофибрю в лёгком мыльном растворе.
- 3) Лёгкими круговыми движениями от края пятна к его центру протрите поверхность ткани. С помощью влажной салфетки уберите остатки мыльного раствора с поверхности ткани. Если загрязнение осталось на ткани, повторите манипуляцию ещё раз. Та часть микрофибры, которой проводится чистка, должна быть чистой.
- 4) В конце чистки, чтобы осушить влажный участок ткани, промокните ткань сухой салфеткой или микрофиброй.



**Сухие загрязнения (пепел от сигарет, пыль, пудра, мука)**

- 1) Пропылесосьте загрязнение узкой насадкой или специальной насадкой для мягкой мебели.
- 2) Если загрязнение осталось, то протрите его сухой тканью, не используйте воду для таких пятен. Система чистки ткани работает только на сухой ткани. Пятна, нанесенные на мокрую ткань, удаляться не будут.



**Чернильные загрязнения (гелевая ручка, маркер на водяной основе)**

- 1) Чтобы максимально ликвидировать пораженный загрязнением участок, нанесите на микрофибрю небольшое количество мыльного раствора.
- 2) Лёгкими круговыми движениями от края пятна к его центру, протрите поверхность ткани. Чистить обязательно в указанном направлении, чтобы избежать проникновения грязи в структуру ткани. Микрофибра, которой проводится чистка, должна быть чистой.
- 3) В конце чистки промокните пятно сухой микрофиброй или салфеткой.



**Жидкие загрязнения (чай, алкогольные напитки, сок, кофе)**

- 1) Жидкость промокните бумажной салфеткой, максимально осушив ткань.
- 2) Смочите чистую микрофибрю в воде или в лёгком мыльном растворе
- 3) Круговыми разглаживающими движениями от края пятна к его центру, протрите поверхность ткани. Микрофибра, которой проводится чистка, должна быть чистой.
- 4) В конце чистки промокните пятно сухой микрофиброй или салфеткой.