

[искусственная шерсть]
SHERST'

— ИННОВАЦИИ

- Лёгкая чистка и уход
- Антибактериальное покрытие
- Мягкость в прикосновениях

— ХАРАКТЕРИСТИКИ

100%
полиэстер

142 см
ширина ткани

284 г/м²
плотность ткани
или вес 1 м²

>70 000 циклов
устойчивость
к истиранию

Мягкая и уютная искусственная Sherst' добавит любому интерьеру нотки теплой домашней атмосферы, а пропитка Easy Clean сделает ткань неуязвимой для бытовых загрязнений.

Инновационная пропитка Easy Clean меняет статус коллекции с "не трогать руками" на "возможно все".



ДРУЖЕЛЮБНА
К ПИТОМЦАМ



БЕЗОПАСНА
ДЛЯ ДЕТЕЙ



УНИВЕРСАЛЬНАЯ
ЗАЩИТА



ДОЛГОВЕЧНОСТЬ,
ИЗНОССТОЙКОСТЬ



ЭКОЛОГИЧНОСТЬ,
ГИПОАЛЛЕРГЕННОСТЬ



www.chistetika.ru



— УХОД ЗА ТКАНЬЮ



■ ЖИДКИЕ ЗАГРЯЗНЕНИЯ

[ЧАЙ, ГАЗИРОВАННЫЕ И АЛКОГОЛЬНЫЕ НАПИТКИ, СОКИ, КОФЕ И Т.Д.]

Жидкость необходимо немедленно промокнуть хлопковой тканью или бумажным полотенцем. Пятна данного типа убираются без усилий, постарайтесь максимально осушить место намокания. Намочите чистую хлопковую ткань или микрофибру в воде или лёгком мыльном растворе. Лёгкими круговыми разглаживающими движениями от края пятна к его центру, протрите поверхность, стараясь не растирать следы загрязнения по поверхности ткани. Чистить обязательно от края к центру, чтобы избежать проникновения грязи в структуру ткани и как следствие, расширения площади пятна. В конце чистки промокните пятно сухой тканью и дайте высохнуть.

■ ЗАГРЯЗНЕНИЯ ВЯЗКИМИ ЖИДКОСТЯМИ

[КЕТЧУП, ГОРЧИЦА, МАЙОНЕЗ, ЙОГУРТ И Т.Д.]

Загрязнения убираются с поверхности ложкой максимально мягко, без нажима. Намочите чистую хлопковую ткань или микрофибру в воде или лёгком мыльном растворе. Лёгкими круговыми разглаживающими движениями от края пятна к его центру, протрите поверхность, стараясь не растирать следы загрязнения по поверхности ткани. Чистить обязательно от края к центру, чтобы избежать проникновения грязи в структуру ткани и как следствие, расширения площади пятна. В конце чистки промокните пятно сухой тканью и дайте высохнуть.

■ ЧЕРНИЛЬНЫЕ ПЯТНА

[ШАРИКОВАЯ РУЧКА, ФЛОМАСТЕР, КАРАНДАШ]

Намочите чистую хлопковую ткань или микрофибру в воде или лёгком мыльном растворе. Лёгкими круговыми разглаживающими движениями от края пятна к его центру, протрите поверхность, стараясь не растирать следы загрязнения по поверхности ткани. Чистить обязательно от края к центру, чтобы избежать проникновения грязи в структуру ткани и как следствие, расширения площади пятна. В конце чистки промокните пятно сухой тканью и дайте высохнуть.

■ ПЯТНА ОТ КОСМЕТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ

[ГУБНОЙ ПОМАДЫ, БЛЕСКА ДЛЯ ГУБ, КОСМЕТИЧЕСКОГО КАРАНДАША И Т.Д.]

Необходимо промокнуть пятно бумажным полотенцем для того, чтобы удалить излишки загрязнения. Намочите чистую хлопковую ткань или микрофибру в воде или лёгком мыльном растворе. Лёгкими круговыми разглаживающими движениями от края пятна к его центру, протрите поверхность, стараясь не растирать следы загрязнения по поверхности ткани. Чистить обязательно от края к центру, чтобы избежать проникновения грязи в структуру ткани и как следствие, расширения площади пятна. В конце чистки промокните пятно сухой тканью и дайте высохнуть.

■ СУХИЕ ПЯТНА

[ПЕПЕЛ ОТ СИГАРЕТ, ПЫЛЬ, ПУДРА, МУКА]

Аккуратно пропылесосить загрязнение и протереть его сухой тканью. Не использовать воду для таких пятен. Система чистки ткани работает только на сухой ткани. С мокрой ткани загрязнения удалятся не будут.



чистка мылом и х/б тканью



профессиональная химчистка



не использовать отбеливатель



не использовать абразивные средства



нельзя гладить



беречь от прямых лучей



не ближе 40-60 см от источников тепла

— ВНИМАНИЕ!

В случае если Вы не удаляете пятна сразу (в течение 10 минут с момента их образования), это сильно затруднит последующую чистку. Ткань, которой производится чистка, должна быть не загрязнённой и её следует менять после каждой манипуляции.

Sherst' 01

Sherst' 02

Sherst' 03

Sherst' 05

Sherst' 04

Sherst' 11

Sherst' 08

Sherst' 06

Sherst' 07

Sherst' 12