

ECO STYLE

COIO3+M



ИСКУССТВЕННАЯ КОЖА

Состав ткани
ПОЛИЭСТЕР - 17%
ПВХ - 83%
Ширина ткани
140 см

Плотность ткани | вес 1 м²
500 г/м²
Устойчивость к истиранию
50 000 ЦИКЛОВ
Страна-производитель
РОССИЯ



влажная уборка



беречь от прямых лучей



не гладить



сухая чистка



не ближе 40–60 см от источника тепла



не стирать



не использовать отбеливатель



не использовать абразивные средства

УСТРАНЕНИЕ ПЯТЕН

Для поддержания чистоты изделия и устранения пыли регулярно используйте пылесос с мягкой насадкой или влажную салфетку/губку. Пятна различного происхождения удаляются следующим образом:

ЖИДКИЕ ЗАГРЯЗНЕНИЯ

[чай, алкогольные напитки, соки, кофе и тд]

Жидкость промокните бумажной / тканевой салфеткой или губкой, максимально осушив поверхность. При чистке избегайте излишнего трения, вытирайте изделие легкими движениями. При сильном загрязнении используйте мыльный раствор. В конце протрите поверхность сухой тканью или салфеткой.

СУХИЕ ЗАГРЯЗНЕНИЯ

[пепел от сигарет, пыль, пудра, мука]

Для удаления сухих загрязнений используйте пылесос со специальной насадкой для мягкой мебели. Если частицы загрязнения еще остались на поверхности изделия, протрите их сухой или слегка влажной тканью.

ЗАГРЯЗНЕНИЯ ВЯЗКИМИ ЖИДКОСТЯМИ

[горчица, майонез, кетчуп, мороженое, сливочное масло, суп]

Загрязнения убираются с поверхности ложкой максимально мягко, без нажима. Влажной салфеткой промокните оставшуюся часть пятна, чтобы максимально ликвидировать пораженный загрязнением участок. При сильном загрязнении используйте мыльный раствор. В конце протрите поверхность сухой тканью или салфеткой.

Не используйте для просушки горячий воздух фена. Он деформирует искусственную кожу и делает ее уязвимой при малейшем натяжении.

ВНИМАНИЕ!

В случае замены производителем мебели лицевой стороны ткани на обратную поставщик мебельной ткани ответственности не несёт

