



ИННОВАЦИИ



Технология
Waterproof



Подходит
для NoReCa



Тактильность




Экологичность,
гипоаллергенность



Безопасна
для детей



Долговечность



Высокая
износостойкость



Воздухопроницаемость

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Состав 100% полиэстер

Ширина 140 см

Страна производства Китай

Плотность 379 г/м²

Устойчивость
к истиранию 45 000

(кол-во циклов)

FJORD — тактильная выразительность велюра с северным характером. Рельефная текстура и матовая поверхность рассеивают свет и создают ощущение осязаемой тишины в пространстве. FJORD идеально драпируется, сохраняя четкость линий и избегая заломов. А с водорезистентной пропиткой Waterproof капли остаются на поверхности и легко удаляются салфеткой, не оставляя следов. Спокойная палитра — от серо-голубых до мохово-зеленых тонов — работает как нейтральный фон или мягкий акцент.



УХОД ЗА ТКАНЬЮ FJORD

ЖИДКИЕ ЗАГРЯЗНЕНИЯ

[ЧАЙ, КОФЕ, СОК, АЛКОГОЛЬНЫЕ НАПИТКИ И Т.Д.]

Промокните пятно сухой салфеткой или микрофиброй, чтобы максимально осушить место загрязнения. Смочите микрофибру в воде или слабом мыльном растворе. Лёгкими круговыми движениями протрите поверхность загрязнения, стараясь не растирать следы по чистым участкам ткани. Затем уберите остатки мыльного раствора с поверхности влажной салфеткой. Если загрязнение осталось, повторите предыдущие пункты ещё раз. После удаления пятна осушите влажный участок чистым бумажным полотенцем или микрофиброй. Обработайте место чистки мягкой щёткой, чтобы велюр приобрел прежний вид.

ГУСТЫЕ, ЖИРНЫЕ ЗАГРЯЗНЕНИЯ

[ГОРЧИЦА, МАЙОНЕЗ, КЕТЧУП, МОРОЖЕНОЕ, СЛИВОЧНОЕ МАСЛО, ШОКОЛАД, ПОМАДА]

Удалите основную массу загрязнения с поверхности ложкой мягко, без нажима. Оставшуюся часть пятна промокните сухой салфеткой. Смочите микрофибру в воде или слабом мыльном растворе, после чего лёгкими круговыми движениями протрите поверхность загрязнения, стараясь не растирать следы по чистым участкам ткани. Влажной салфеткой уберите остатки мыльного раствора с поверхности ткани. Если загрязнение осталось, повторите предыдущие пункты ещё раз. Осушите влажный участок чистым бумажным полотенцем или микрофиброй. Обработайте место чистки мягкой щёткой, чтобы велюр приобрел прежний вид.

ЧЕРНИЛЬНЫЕ И ДРУГИЕ КАНЦЕЛЯРСКИЕ ЗАГРЯЗНЕНИЯ


[ШАРИКОВАЯ И ГЕЛЕВАЯ РУЧКА, МАРКЕР НА ВОДНОЙ ОСНОВЕ, ПЕРМАНЕНТНЫЙ МАРКЕР]

Промокните загрязнение сухой салфеткой для устранения излишков влаги и густых остатков. Далее смочите микрофибру в воде или слабом мыльном растворе и лёгкими круговыми движениями протрите загрязнение. Влажной салфеткой уберите остатки мыльного раствора с поверхности ткани. После устранения загрязнения осушите влажный участок чистой, сухой салфеткой или микрофиброй. Обработайте место чистки мягкой щёткой, чтобы велюр приобрел прежний вид.

СУХИЕ ЗАГРЯЗНЕНИЯ

[ПЕСОК, ЗЕМЛЯ, ПЕПЕЛ, ПЫЛЬ, ПУДРА, ТЕНИ]

Для удаления сухих загрязнений используйте пылесос с насадкой для мягкой мебели. На таких насадках есть полоски ворсистой ткани. Они предназначены для аккуратного сбора волос, шерсти и других волокон с поверхности. Слишком быстрая и интенсивная уборка пылесосом не рекомендуется — это может привести к распространению проблемного участка по поверхности ткани. После удаления остатков загрязнения **сухой** микрофиброй или мягкой щёткой разгладьте ворс.



чистка мылом
и х/б тканью



профессиональная
химчистка



не использовать
отбеливатель



не использовать
абразивные средства



нельзя
гладить



беречь от
прямых лучей



не ближе 40-60 см
от источников тепла

Fjord 000

Fjord 010

Fjord 011

Fjord 290

Fjord 831

Fjord 120

Fjord 993

Fjord 990

Fjord 903

Fjord 996

Fjord 690

Fjord 694

Fjord 618

Fjord 785

ВНИМАНИЕ!

Важно удалить загрязнения в течение 10 минут с момента их появления, иначе это может затруднить последующую чистку. Х/б ткань или микрофибра, которой удаляются загрязнения, должна быть чистой. При сложных и стойких загрязнениях, которые не удалось устранить в домашних условиях, рекомендуем обратиться к специалистам по клинингу и деликатной химчистке.